



DELTA LOGIC

Kurzanleitung – Getting Started Guide ProMod-Pro

Einzellizenz USB – Single License USB



Kurzanleitung ProMod-Pro ProMod-Pro Einzellizenz USB

Voraussetzungen

Windows 10, 11, Server 2016, 2019, 2022
Installierte LabVIEW-Runtime-Engine 2020 (32-Bit)
Visual Basic Laufzeitdateien (VB6 SP6)
Installierte CodeMeter Runtime

Benutzerrechte

Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

Installation

- Laden Sie sich die aktuellste ProMod-Pro Version unter folgendem Link herunter:
<https://documents.deltalogic.de/SetupProModPro.zip>
- Entpacken Sie die zip-Datei
- Starten Sie zur Installation von ProMod-Pro die Datei »SetupProModPro.exe«
- Wählen Sie bei der Installation den Punkt »Einzellizenz USB« aus
- Installieren Sie die LabVIEW-Runtime-Engine 2020 (32-Bit) durch Ausführen des Setups »ni-labview-2020-runtime-engine-x86_20.1_online.exe«. Die notwendigen Daten werden über das Internet heruntergeladen.
Die Runtime lässt sich auch hier herunterladen:
<https://www.ni.com/de/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#460220>
- Installieren Sie den Dongle-Treiber CodeMeterRuntime.exe

Autorisierung

Die Autorisierung wird über den USB-Dongle vorgenommen. Es sind keine weiteren Aktionen erforderlich.



Zuerst den USB-Dongle einstecken, dann ProMod-Pro starten.

Während der Benutzung von ProMod-Pro muss der USB Dongle immer gesteckt sein.

Die jeweils aktuellsten Versionen finden Sie auf unserer Homepage www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.

Stand: 11.07.2024

DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter Str. 3
73525 Schwäbisch Gmünd

Deutschland

Getting started guide ProMod-Pro

ProMod-Pro Single License USB

Requirements

Windows 10, 11, Server 2016, 2019, 2022
Installed LabVIEW-Runtime-Engine 2020 (32-Bit)
Visual Basic Runtime (VB6 SP6)
Installed CodeMeter Runtime

User rights

To install ProMod-Pro you need administrator user rights.

Installation

- Load the latest ProMod-Pro Version from the following Link:
<https://documents.deltalogic.de/SetupProModPro.zip>
- Unzip the zip file
- Run the file »SetupProModPro.exe« to install ProMod-Pro.
- During installation, select »Einzellizenz USB«.
- Install the LabVIEW-Runtime-Engine 2020 (32-Bit) by executing the Setup »ni-labview-2020-runtime-engine-x86_20.1_online.exe«. Necessary files are downloaded from the internet.
You can download the runtime also from here:
<https://www.ni.com/de/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#460220>
- Install the dongle driver CodeMeter Runtime.

Authorization

The authorization is done via the USB dongle. No further action is required.



First, plug in the USB dongle then start ProMod-Pro.

When using ProMod-Pro the USB dongle has to be plugged all the time.

You can find the latest versions on our website www.deltalogic.de in the section »Downloads«.

Last Update: July 11, 2024

DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany